

СВЕТОДИОДНОЕ ДЕРЕВО «САКУРА»

Инструкция по эксплуатации

TM PROFNEON GROUP

Производитель: PHOEBUS LIGHTING GROUP LIMITED

Страна: Китай

В комплект поставки светового дерева сакура 1,9м LED972 входят:

1. Ствол основной – 1шт.
2. Ветки промежуточные – 3шт.
3. Ветки с лепестками – 9шт.
4. Трансформатор с вилкой 220V/24V – 1шт.
5. Запасные насадки лепестки сакуры- комплект.
6. Ключи для сборки – 2шт.
7. Запасные винты – комплект.
8. Стяжки – комплект.
9. Инструкция по сборке (с фотографиями) – 1шт.

Порядок сборки

1. Освободить изделие от упаковки, проверить наличие всех элементов согласно комплектации.



2. Зафиксировать основание дерева на монтажной поверхности. Для этого можно использовать крепежные отверстия и элементы (анкерные болты). Альтернатива – бетонирование основы (для долговременного размещения дерева). Возможно временное крепление, если процесс сборки невозможен в месте конечного размещения дерева.



3. Определить направляющие клемм на стволе, в соответствии с которыми производить дальнейшую сборку.



4. Соединить промежуточную ветку сакуры и основной ствол дерева клеммой.



5. Вставить ветку в ствол и закрутить винт специальным ключом (идет в комплекте).





6. Ветки с цветами монтировать на промежуточные ветки и подключать клеммы.



7. Подключить блок питания и включить в сеть 220V.

Чтобы продлить срок службы дерева, подключите стабилизатор напряжения.

ПРОФНЕОН

+7 495 989-48-41

г.Реутов, ул.Фабричная, д.6

info@profneon.ru

Режим работы: 10:00 - 18:00



Меры предосторожности:

1. Светодиодное дерево Сакура - электрическое устройство. Несмотря на то, что в самом дереве напряжение 24В, не оставляйте рядом с ним детей без присмотра во избежание возникновения пожаров, получения детьми ожогов, поражения электрическим током.
2. Всегда отключайте дерево, когда оно находится без присмотра.
3. Не размещайте дерево вблизи газовых либо электрических обогревателей, каминов, горящих свечей либо других источников тепла.
4. Не закрепляйте кабель питания дерева гвоздями либо металлическими скобами.
5. Не накрывайте включенное дерево тканью, бумагой либо иными другими горючими материалами.
6. **ВНИМАНИЕ!** Блок питания, поставляемый в комплекте с деревом - специально для него разработан. Не используйте другие источники питания, это может привести к порче дерева.